



Заменный тент для парника Подснежник Плюс™



Не требует проветриваний
Пропускает воздух.



Препятствует образованию
конденсата.



Незаменим
от -5°C до +40°C



Разрешена машинная
стирка при 40°C



Характеристики

- Тент для 4 метрового парника Подснежник Плюс

Материал - спандбонд с UF - фильтром 60 г/м².
Общая длина тента - 7,2 м. Общая ширина тента - 3,2 м.
Количество вставок под дуги - 5 шт.

- Тент для 6 метрового парника Подснежник Плюс

Материал - спандбонд с UF - фильтром 60 г/м².
Общая длина тента - 9,2 м. Общая ширина тента - 3,2 м.
Количество вставок под дуги - 7 шт.

- Тент для 8 метрового парника Подснежник Плюс

Материал - спандбонд с UF - фильтром 60 г/м².
Общая длина тента - 11,2 м. Общая ширина тента - 3,2 м.
Количество вставок под дуги - 9 шт.

Инструкция по использованию

1. Достаньте тент из упаковки, разложите его перед собой так, чтобы прошитые петли оказались сверху.
2. Вставьте дуги в петли. Если Вы разложили тент правильно, то шов, будет проходить под дугами.
3. Выровняйте изгиб дуг относительно друг друга.
4. Вставьте колышки в дуги.
5. Растяните парник над грядкой, вставьте колышки в грунт и слегка утрамбуйте его.

6. По бокам парника свяжите в узел свободный агроматериал и закрепите его подручными средствами (длинным прутом или колышком)
7. По окончании сезона очистите материал от садового мусора, при необходимости достаньте дуги и постирайте тент в стиральной машинке (40°C, до 1200 оборотов)